使用 RØDE 配套应用调整设置

Wireless Micro 提供多项功能与设置,可通过 RØDE 配套应用进行调整。主要有两种连接方式来进行设置:

通过接收器 (RX) 连接:

将接收器连接至电脑或手机。确保两个发射器已从充电盒中取出、已开机并已与接收器配对。此时即可通过 RØDE Central(电脑版或移动版)或 RØDE Capture(移动端)访问并调整系统和发射器的各项设置。

Direct Connect (仅限 RØDE Capture 使用):

Direct Connect 是一项新功能,允许你通过蓝牙®连接,将最多两个发射器直接配对至手机,使用 RØDE Capture 应用进行操作。

只需打开应用,按照屏幕提示配对发射器。配对完成后,你无需接收器,即可直接在应用内录音,并访问每个发射器的关键设置,如降噪(Noise Reduction)和增益控制(Gain Control)。

输出增益: 调整 Wireless Micro 的音量级别。

分离和合并模式:在合并模式(默认)下,两个发射器的音频被组合并录制到左右声道。合并模式适合录制精美、可直接发布的视频。在分离模式下,您可以将一个发射器的音频发送到左声道,另一个发送到右声道。如果您计划在录制后编辑音频,请使用分离模式,因为它允许您分别调整每个麦克风的音量级别。

降噪: 此功能有助于减少背景噪音,根据录制环境增强音频清晰度。可以单独为每个发射器切换,并具有三个级别:关闭(无降噪)、低(最小降噪)和高(集中降噪)。此设置可通过连接接收器时的RØDE Central 或 RØDE Capture 进行调整,或通过直接配对发射器时的 RØDE Capture 进行调整。

LED 亮度: 调整 LED 灯的亮或暗(可单独调整每个发射器和接收器)。

更新固件:如果您的 Wireless Micro 需要更新固件, 打开 RØDE Central 或 RØDE Capture 时会收到弹出 消息,指导您完成更新过程。确保两个发射器都已 从盒子中取出,已开启电源并与接收器配对,以便 它们都能更新。

