EVE AUDIO QUICK START GUIDE


SC204/SC205/SC207/SC208/SC305/SC307

中文



包装内含有

- ▶ 监听音箱
- ▶ 高音头防尘罩
- ▶ 电源线
- ▶ 产品说明书
- ▶橡胶垫






主电源


- ▶ 检查电压选择器(SC204 SC205除外)
- ▶ 检查保险丝规格(见背面电源插头下方文字)
- ▶ 连接电源线






音频连接


- ▶ 连接平衡XLR输入···
- ▶ …或/和不平衡RCA输入





开启设备

- ▶ 将 DIP切换至可变
- ▶ 将低音单元设置为自我,这样超低音单元就不在 立体声设置之内了(只限 SC305 和 SC307)
- ▶ 打开电源
- ▶ LED逆时针方向亮起
- …查看5获得旋钮操作详细信息。









03.2013 © EVE Audio. 版权所有.